

RAKENTEELLISET OSAT

- 1) Kahvaosa – käsikahva, silikoni, kiinnitysosa, ruuvi, palautuskumi
- 2) Väliosia – kulmakappale, aluslevy, joustokumi, kiristysruuvi
- 3) Jalusta – halkioputki, korkeussäätö, kiristyskappale, kiristysruuvi, pohjakumi
- 4) Peukalokoroke – akryyliosa, asennustarra
- 5) Kiinnityspanta



ASENNUSOHJE OBOELLE

1. Irrota F-resonanssiläppä ja sen siirtovipu akseleineen (kaksi lyhyttä).
2. Irrota F#-,E- ja D-läpät (pitkä akseli).
3. Irrota myös vasemman käden pikkusormen käyttämä Eb-,H- ja B-läppien pitkä siirtovipuakseli. (jos oboessasi on F3-läppä, irrota se myös).
4. Poista vielä F-läppä ja sen akseli ja pujota kiinnitysnauhan silmukka F-läpän alapilariin (kuva A).
5. Aseta jalustan koukku (kuva D) kiinnityspannan silmukkaan F-läpän viereen (kuva A). Aseta kiinnityspannan toinen silmukka kiristysosaan (kuva C/E). Kiristä kevyesti ruuvista, kunnes jalusta tuntuu tukevalta. **Älä kiristä liikaa** (kuva F).
6. Aseta kaikki oboen irrotetut läpät ja niiden akselit huolellisesti paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotettaessa.
7. Työnnä kulmakappale jalustan halkioputkeen (kuva G) kiinni säätökappaleeseen (7). Kiristä kulmakappale kevyesti kiristysruuvilla (9) säilyttääksesi joustavuuden.
8. Poista vanha peukalotuki ja asenna tilalle Freewingin peukalokoroke(4) haluamallesi kohdalle.

SÄÄDÖT OBOELLE

1. Säädä sormien etäisyys kiinnitysosien ruuvista (6).
2. Säädä sormien korkeus halkioputken korkeus säädön säätökappaleella (7).
3. Ranteen asento säädetään taivuttamalla kulmakappaletta varovasti kohdasta (8), irrota kulmakappale soittimesta taivutuksen ajaksi.
4. Tarkista kohdat 1 - 2 ja hienosäädä.
5. Halutessasi voit muotoilla kahvaa hiustenkuivaajalla, lämmitä taivutusaluetta n. 5 min. täydellä teholla, taivuta ja jäähdytä esim. kylmällä vedellä, älä ylikuumenna tai taivuta liikaa.

